

# Fernanzeige

Die Fernanzeige befindet sich links im Schrank.

## Fernanzeige DuoC

### Verwendungszweck

Die Truma Fernanzeige zeigt den Betriebsstatus (Normal- oder Reservebetrieb) zur standardmäßigen Anzeige im Flaschenkasten auch im Fahrzeuginneren an.

Zusätzlich beinhaltet die Fernanzeige die Reglerbeheizung EisEx zum Beheizen der Umschalt-Regleranlage im Winter.

### Gebrauchsanweisung



- a = Ein (Sommerbetrieb)
- b = Aus
- c = Ein und Heizen (Winterbetrieb)
- d = Rote LED
- e = Grüne LED
- f = Gelbe LED EisEx (Winterbetrieb)

### Inbetriebnahme

#### Sommerbetrieb

Schalter nach unten (a). Die Leuchtdioden zeigen den Zustand der Betriebsflasche an: voll = grüne LED leuchtet, leer = rote LED leuchtet.

#### Winterbetrieb

Schalter nach oben (c). Zusätzlich zur Status-Anzeige der Betriebsflasche wird das Umschaltventil bzw. die Umschalt-Regleranlage (Bild A: 1) beheizt und dieses mit der gelben LED angezeigt.

Zum Einschalten, drücken sie den Schalter nach unten (a) die grüne oder rote LED zeigt nun an, welche Gasflasche gerade benutzt wird.

Im Winter, wenn es kalt ist, drücken Sie den Schalter nach oben (c), damit wird eine zusätzliche Heizung eingeschaltet.

Wenn Sie diese Heizung nicht brauchen, schalten Sie die Anlage mit dem Schalter in Mittelstellung (b) aus, um Strom zu sparen.

Wenn die grüne LED (e) leuchtet, ist die vordere Betriebsflasche in Betrieb.

Sollte stattdessen die rote LED (d) leuchtet, ist die vordere Flasche leer und die hintere Reserveflasche in Betrieb.

Wenn zusätzlich die gelbe LED (f) leuchtet, wird der Druckminderer der Gasflasche elektrisch beheizt, damit dieser nicht vereist (EisEx). Dies ist nur im Winter, wenn es kalt ist erforderlich.

Tauschen Sie die vordere Gasflasche gegen eine neue aus, setzen die volle Gasflasche nach hinten und die angebrochene Reserveflasche nach vorne. So stellen Sie sicher, dass die Reserveflasche immer voll ist.

Wenn Sie ins Ausland fahren, tauschen eine leere Flasche am besten in Deutschland, die im Ausland erhältlichen Gas Flaschen haben normalerweise einen anderen Anschluss und Sie müssen einen Adapter kaufen.

**ACHTUNG!** Wenn Sie eine der Gasflaschen Tauschen, **vergessen Sie nicht die [Füllstandsanzeige](#)**, unter der leeren Flasche, welche mit einem Magnet unter der Gasflasche befestigt ist!