

# Frostwächter



Unter dem Schrank, hinter der Türe, wo die Heizung / Warmwasser ist, befindet sich ein automatisches Frostwächter Ventil (rechts neben der Heizung, hinten). Dieses öffnet bei Frostgefahr und das Frischwasser fließt ab. Um das Ventil zu schließen, muss der blaue runde Knopf eingedrückt werden und oben der blaue Hebel quer (wie auf dem Foto) stehen. Um das Ventil manuell öffnen, den blauen Hebel um 90° drehen. Ab ca. 3°C öffnet das Ventil automatisch und lässt das Wasser ab, das Ventil lässt sich erst ab ca 7° C wieder schliessen. Siehe auch die Anleitung "Truma Frost Control".