

Anleitung Wecker Ikea SLABANG



Uhrzeit einstellen:

Drücken Sie **3** (kleine Uhrentaste) zweimal kurz, bis die Stundenanzeige blinkt nun können Sie die Stunden mit der + **4** oder der - **5** Taste einstellen. Quittieren Sie mit der Taste **3**, nun blinkt die Minuten Anzeige und Sie können die Minuten mit der + **4** oder der - **5** Taste einstellen. Quittieren Sie mit der Taste **3**.

Alarmzeit einstellen:

Drücken Sie **3** (kleine Uhrentaste) und halten Sie diese drei Sekunden lang gedrückt, bis der Quittungston ertönt, die Stunden im Fenster beginnt zu blinken. Stellen Sie das ein Wecker genauso, wie die aktuelle Uhrzeit eingestellt wird.

Fertigstellen mit **3** (kleiner Uhrentaste) drücken und halten Sie diese drei Sekunden lang gedrückt, bis der Quittungston ertönt. Das Display kehrt zur normalen Anzeige zurück und die Alarmzeit wird gespeichert. Um die eingestellte Weck Zeit überprüfen, drücken Sie die + **4** oder - **5** Taste und halten Sie sie diese gedrückt

Nachricht aufnehmen:

Drücken und halten Sie die Taste **6**, sprechen Sie in das Mikrofon **1**. Sie können solange sprechen, wie die rote LED darunter leuchtet. Mit der Taste **7** können Sie die Nachricht abhören. Ein kurzer Druck auf die Taste **6** löscht die Nachricht! Die Nummer **9** zeigt den Lautsprecher.

Der Schalter **8** regelt die Lautstärke der Ansage und des Alarmtons.

Der Schalter **2** steuert den Alarm. Steht der Schalter **2** links, ist der Alarm aus. in der Mittelstellung ertönt ein Alarm Ton. Im Display ist ein Glockensymbol sichtbar. Der Alarm kann mit dem Taster oben auf dem Wecker abgestellt werden, ertönt aber nach 5 Minuten erneut (Schlummerfunktion) In der Stellung rechts, ertönt als Alarm die aufgezeichnete Nachricht. Im Display ist ein Lautsprecher Symbol zu sehen. Achten Sie darauf, dass Sie die Nachricht nicht versehentlich mit dem Taster **6** gelöscht haben! In diesem Fall hören Sie zur Alarmzeit nichts!

Nach dem Einlegen der Batterien ist die Uhr im 24 Stunden Modus. Drücken Sie **3** (kleine Uhrentaste) kurz, bis die Anzeige blinkt nun können Sie mit der + **4** oder der - **5** Taste einstellen ob die Uhr im 24 oder 12 Stunden Modus laufen soll. Im 12 Stunden Modus wird nachmittags PM im Display angezeigt. Quittieren Sie mit der Taste **3** (gff. 3-mal drücken, bis die normale Uhrzeit angezeigt wird).