

Markise



Die Markise wird elektrisch betrieben.

Dieser Schalter ist für die Bedienung der Markise. Den Schalter unten drücken und festhalten bedeutet, dass die Markise ausgefahren wird (EXTEND).

Drückt man den Schalter oben, wird die Markise eingezogen (RETRACT).

Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse im Weg sind, wenn sich die Markise bewegt. Bei starkem Wind muss die Markise eingezogen werden.

Die Markise ist ein Sonnenschutz. Bei starkem Wind, Regen, Hagel oder Schnee darf diese nicht eingesetzt werden.

Niemals nass einfahren, das Tuch schimmelt und fault dann.

Nicht unter der Markise grillen, Brandgefahr!

Überzeugen Sie sich vor jeder Abfahrt, dass die Markise eingefahren ist.

Betätigen Sie den Schalter nicht während der Fahrt.