

Solar Anlage

Im Fahrzeug ist eine Solaranzeige verbaut. Diese lädt die Aufbauatterie vorrangig. Aber auch die Starterbatterie wird geladen.

Das Ganze funktioniert nur bei Sonnenschein gut.

Der Zustand der Batterien lässt sich über das Panel über der Eingangstüre überprüfen.



Siehe auch die [Bedienungsanleitung](#).

Hin und wieder mach es Sinn, mit einem feuchten Tuch den Staub vom Solarpanel, welches sich auf dem Dach des Fahrzeugs befindet, zu entfernen.

Dies erhöht die Leistung des Moduls. Achtung, dabei nicht auf die Dachluken treten!