

Kathrein DVB-T2 Decoder

Im Gegensatz zur Sat Anlage kann der DVB-T2 Decoder auch während der Fahrt benutzt werden. Wenn man den Empfangs Bereich verlässt, muss ggf. Der Sendersuchlauf neu gestartet werden. Der DVB-T2 Decoder ist vom gleichen Hersteller, wie der Sat-Empfänger und wird mit der gleichen Fernbedienung gesteuert. Man muss also mit der Fernbedienung genau auf das gewünschte Gerät zielen. Damit der DVB-T2 Decoder nicht versehentlich mitgesteuert wird, kann dieser hinten auf der Rückseite oben ausgeschaltet (Schalter 8) werden. Um Pay HD Sender zu sehen, müssen Sie eine Guthabenkarte erwerben. -> <https://www.freenet.tv/aktivierung>



Über den USB Anschluss (1) kann eine USB Stick oder eine USB Festplatte angeschlossen werden um Sendungen aufzunehmen und wiederzugeben.

Lässt sich der Decoder nicht über den Schalter (2) oder die Fernbedienung einschalten, so ist er hinten (Schalter (8) ausgeschaltet. Wenn kein Bild kommt, den HDMI Umschalter überprüfen.

Wenn auf der Frontplatte eine grüne LED leuchtet, ist der Decoder betriebsbereit.

Leuchtet eine Rote LED, ist der Decoder ausgeschaltet und muss oben rechts auf der Fernbedienung eingeschaltet werden.

Um ein Guthaben zu erwerben benötigen Sie die 11 Stellige Freenet Service ID des UFT930 Decoders

Diese lautet 70001458283

Guthaben Karten bekommen Sie z.B. im Media Markt oder ähnlichen Elektronik Märkten.

Bei Fragen, erreichen Sie den Freenet Kundendienst unter Tel.: 0221 / 46708700 .

Der Decoder empfängt alle freien Sender über DVBT-2 und wenn Sie Internet gebucht haben auch die Sender, die über das Internet ausgesendet werden (Freenet Connect).

Um die kostenpflichtigen Sender zu sehen, müssen die das Guthaben aufladen.

[Startseite](#)