

Tempomat GRA Anleitung



Hebel nach **vorne** = recall, Tempomat auf programmierte Geschwindigkeit einschalten (ist keine Geschwindigkeit programmiert wird die aktuelle genommen).

Hebel nach **oben** = Tempomat einschalten; wird Hebel länger festgehalten erhöht sich die programmierte Geschwindigkeit.

Hebel nach **unten** = Tempomat einschalten; wird Hebel länger festgehalten verringert sich die programmierte Geschwindigkeit.

Hebel nach **hinten** = Tempomat ausschalten.

Bremsen oder **Kupplung** treten, schaltet den Tempomat **aus**.